

EINKAUFSHILFE

DER NEUE FUSSBODEN

Laminat/Parkett?

Bemessen Sie die Fläche nicht zu knapp! Besser Sie kaufen ein Laminat/Parkett Packet zu viel und bringen es bei Nichtgebrauch ungeöffnet in Ihre Filiale zurück.



Dampfbremse/Dampfsperre?

Bei Neubauten oder einem neuen Unterlagsboden ist es zwingend, dass eine Feuchtigkeitsbremse oder Sperre (z.B. in Form einer PE-Folie) eingebaut wird. Das Gleiche gilt für Böden mit Bodenheizung. Aufsteigende Feuchtigkeit kann den neuen Laminat oder Parkett schädigen.

Trittschalldämmung?

Einzelne Lamine oder Parkette besitzen bereits eine Trittschalldämmung. Falls keine vorhanden ist, empfehlen wir generell den Einsatz einer zusätzlichen Dämmschicht. Geeignete Materialien sind Kork oder eine geschäumte PE-Folien. Im JUMBO gibt es auch Kombi-Produkte, welche den Feuchtigkeits- und Trittschallschutz in einem vereinen.

Sockelleisten?

Häufig stehen Sockelleisten in verschiedenen Dekoren und Konturen zur Auswahl. JUMBO bietet Ihnen eine grosse – hier finden Sie mit Sicherheit ein passendes Produkt. Auch hier gilt: Genügend Laufmeter kaufen!

Befestigungen Sockelleisten?

Standardmässig werden Sockelleisten verdeckt befestigt. Passende Klipse ermöglichen die verdeckte Montage. Je nach Bausituation ist eine Sichtverschraubung zwingend (wellige Wände). Normalerweise werden die Ecken mit Kunststoff-Eckprofilen ausgeführt. Gehrungsschnitte werden somit unnötig und ein sauberer Eckabschluss ist gewährleistet. Selbstverständlich können Sockelleisten auch mit den klassischen Gehrungen zugeschnitten und montiert werden.

Silikon?

Der neue Laminat/Parkett Boden muss in Tür- und Pfosten-Bereichen angepasst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit Silikon- oder einer Acrylmasse gefüllt. Ein farblich passendes Produkt finden Sie im JUMBO.

Schwellenübergang?

Stösst ein neuer Boden an einen bestehenden Belag an (z.B. Teppich, Fliesen, Parkett), entsteht immer eine Fuge. Diese lässt sich elegant mit einem Schwellen-Übergangprofil oder einer Hohlfachschiene überdecken. Je nach Bausituation ist auch nur eine Versiegelungsfuge möglich.

Bodenunebenheit?

Ist der Boden sehr uneben, muss er vor dem Laminat/Parkett-Einbau zwingend mit einer geeigneten Spachtelmasse ausnivelliert werden. Bei grossen Unebenheiten (ca. 4mm pro Meter), empfiehlt sich der Einsatz eines Fliessspachtels.

Einkaufshilfe für das Projekt «Laminat- oder Parkett-Boden verlegen»

<input type="checkbox"/>	Parkett/Laminatm2	(plus 5% Verschnitt-Reserve)
<input type="checkbox"/>	Dampfbremse/PE-Foliem2	(Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit)
<input type="checkbox"/>	Klebebandlm	
<input type="checkbox"/>	Trittschalldämmungm2	(immer empfohlen, reduziert die Schallübertragung)
<input type="checkbox"/>	Abstandskeile		
<input type="checkbox"/>	Übergangs-/Schwellenprofil		(Übergang auf Teppich, Fliesen oder Parkett/Laminat)
<input type="checkbox"/>	Sockelleistenlm	(plus 5% Verschnitt-Reserve)
<input type="checkbox"/>	Befestigung Sockelleiste		(Schrauben, Befestigungs- und Kabelführungsprofile)
<input type="checkbox"/>	Innen-/Aussenecken		
<input type="checkbox"/>	Silikon-Masse		(farblich passend zum Parkett/Laminat-Dekor)
<input type="checkbox"/>	Türstopper		
<input type="checkbox"/>	Filzgleiter für Stühle		
<input type="checkbox"/>	Pflege/Reinigungsmittel		(Reinigung und Pflege in einem Durchgang)